

Erste Schritte mit

A5X

Modell: N5501LAT, A5X


SUN CUPID erklärt, dass dieses Gerät die wichtigen Anforderungen und entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU erfüllt.

Hiermit erklärt **SUN CUPID**, dass das Radiogerät Typ Android PDA die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf us.nuumobile.com/A5X eingesehen werden.


NUU

A5X Übersicht	3
Sicherheitshinweise	4
Konformitätserklärung	9
Kundendienst	12


Vorderseite/Rückseite



Ober-seite



Unterseite



SIM-Schlitz-Funktionen sind deaktiviert. Das Gerät unterstützt nicht die Telefonfunk.

Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen über den Betrieb Ihres Gerätes und außerdem Informationen zur sicheren Benutzung des Gerätes. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

Elektrogeräte

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn der Gebrauch des Gerätes verboten ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Gebrauch gefährlich ist oder bei anderen Elektrogeräten Störungen hervorruft.

Interferenzen mit medizinischen Geräten

- Befolgen Sie die Regeln und Vorschriften von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies verboten ist.
- Einige drahtlose Geräte könnten die Leistung von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinflussen. Wenden Sie sich für mehr Informationen an den Dienstleister.
- Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Gerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden soll, um mögliche Interferenzen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie das Gerät an der Seite, die dem Herzschrittmacher gegenüber liegt, und tragen Sie das Gerät nicht in Ihrer vorderen Hosentasche.

Bereiche mit entflammaren und explosiven Stoffen

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo entflammare oder explosive Stoffe gelagert werden (etwa in einer Tankstelle, einem Ölageraum oder einem Chemiewerk). Die Verwendung dieses Gerätes in einer solchen Umgebung erhöht die Explosions- oder Brandgefahr. Befolgen Sie außerdem die Anweisungen, die im Text oder in den Symbolen angezeigt werden.
- Lagern bzw. transportieren Sie das Gerät nicht in Behältern mit entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder explosiven Mitteln.

Sicherheit im Straßenverkehr

- Beachten Sie bei der Verwendung dieses Gerätes die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Zur Vermeidung von Verkehrsunfällen Ihr drahtloses Gerät nicht beim Autofahren verwenden.
- Konzentrieren Sie sich aufs Autofahren. Sie sind in erster Linie dafür zuständig, sicher zu fahren.
- Halten Sie das Gerät nicht in der Hand, während Sie Ihr Fahrzeug lenken. Verwenden Sie Freisprechgeräte.
- RF-Signale können die elektrischen Systeme von Fahrzeugen beeinflussen. Wenden Sie sich für mehr Informationen an den Fahrzeughersteller.
- Geben Sie das Gerät nicht auf den Airbag oder in den Einsatzbereich des Airbags in einem Fahrzeug, andernfalls kann es aufgrund der starken Kraft zu Verletzungen kommen, wenn sich der Airbag aufbläst.
- Drahtlose Geräte können das Flugsystem des Flugzeugs stören. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wo aufgrund der Richtlinien der Fluglinie drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.

Betriebsumgebung

- Vermeiden Sie eine staubige, feuchte oder schmutzige Umgebung sowie Magnetfelder. Die Verwendung des Gerätes in einer solchen Umgebung kann dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht bei Gewitter, um Ihr Gerät vor Blitzgefahr zu schützen.
- Die ideale Betriebstemperatur ist zwischen 0 °C und 35 °C. Die ideale Lagertemperatur ist zwischen -20 °C und 45 °C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder das Zubehör beschädigen.
- Setzen Sie Ihr Gerät ü längere Zeiträume nicht direkter Sonneneinstrahlung aus (wie etwa auf dem Armaturenbrett eines Autos).
- Zum Schutz Ihres Gerätes oder des Zubehörs vor Brand oder elektrischem Schlag sind Regen und Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät vor Wärmequellen und Feuer fern, wie etwa Heizgeräten, Mikrowellenherden, Öfen, Wassererhitzern, Heizkörpern oder Kerzen.
- Geben Sie keine scharfen Metallgegenstände wie etwa Nadeln in die Nähe des Ohrhörers oder Lautsprechers. Der Ohrhörer könnte diese Gegenstände anziehen, was zu Verletzungen führen könnte.
- Sehen Sie von der Verwendung Ihres Geräts oder der Anwendungen für eine Zeitlang ab, wenn das Gerät überhitzt ist. Wenn die Haut längere Zeit einem überhitzten Gerät ausgesetzt ist, können Verbrennungssymptome bei niedrig Temperaturen wie etwa rote Flecken und dunklere Pigmentierung auftreten.
- Berühren Sie nicht die Antenne des Gerätes, da sonst die Qualität der Kommunikation beeinträchtigt werden könnte.
- Erlauben Sie Kindern und Haustieren nicht, am Gerät oder dem Zubehör zu beißen oder zu tuscheln, da es sonst zu Beschädigungen oder Explosionen kommen könnte.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften und respektieren Sie die Privatsphäre und Rechte Ihrer Mitmenschen.

Kindersicherheit

WARNHINWEIS: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Zubehör

- Die Verwendung eines nicht genehmigten oder inkompatiblen Netzteils, Ladegerätes oder Akkus kann zu Brand, Explosion oder anderen Gefährdungen führen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist (zum Beispiel, wenn das Kabel freigelegt oder defekt ist), oder der Stecker locker ist, sehen Sie von der Verwendung sofort ab. Eine weitere Benutzung kann zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Bran führen.
- Das Stromkabel nicht mit nassen Händen berühren oder am Stromkabel ziehen, um das Ladegerät abzutrennen.
- Das Gerät oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen angreifen, da es sonst zu einem Kurzschluss, Fehlfunktionen oder einem elektrischen Schlag kommen könnte.
- Wenn Ihr Ladegerät Wasser, anderen Flüssigkeiten oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, darf es nur von einem autorisierten Kundendienst inspiziert werden.

Akkusicherheit

- Die Akkukontakte nicht mit elektrischen Leitern wie Schlüssel, Schmuck oder anderen Metallmaterialien verbinden, sonst kann der Akku kurzschließen und Verletzungen oder

Verbrennungen verursachen.

- Halten Sie den Akku von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Legen Sie ihn nicht auf oder in eine Erwärmungsvorrichtung wie eine Mikrowelle, Ofen oder Heizkörper. Akkus können explodieren, falls sie überhitzt sind.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu modifizieren, wiederaufzubereiten oder Fremdkörper hineinzustecken bzw. ihn Wasser oder anderen Flüssigkeiten auszusetzen, da es sonst zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefährdungen kommen könnte.
- Wenn der Akku ausläuft, ist sicherzustellen, dass der Elektrolyt nicht in direktem Kontakt mit Ihrer Haut oder Ihren Augen kommt. Wenn der Elektrolyt Ihre Haut berührt oder in Ihre Augen spritzt, sofort mit klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Falls sich der Akku beim Aufladen oder Lagern verformt, die Farbe verändert oder überhitzt, darf man ihn nicht mehr verwenden und er muss herausgenommen werden. Bei weiterer Verwendung kann es zum Auslaufen der Batterie, zu einem Brand oder einer Explosion kommen.
- Geben Sie Akkus nicht ins Feuer, da sie explodieren könnten. Beschädigte Akkus können auch explodieren.
- Entsorgen Sie verwendete Akkus nach den örtlichen Vorschriften. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen. "
- Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht am Gerät beißen oder lutschen, da dies zu einer Beschädigung oder Explosion führen kann.
- Akku nicht zertrümmern oder anstechen bzw. hohem externen Druck aussetzen, da es sonst zu Kurzschluss oder Überhitzung kommen kann.
- Gerät bzw. Akku nicht fallen lassen. Wenn das Gerät fallen gelassen wird, besonders wenn es auf einer harten Oberfläche landet, könnte es beschädigt werden.
- Wenn sich die Standby-Zeit des Gerätes erheblich verkürzt, sollte der Akku ausgetauscht werden.


Reinigung und Wartung

- Halten Sie das Gerät und das Zubehör sauber. Versuchen Sie nicht, es mit einer externen Wärmequelle wie etwa einem Mikrowellengerät oder Föhn zu trocknen.
- Setzen Sie Ihr Gerät bzw. das Zubehör nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Eine solche Umgebung könnte den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen und zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Vermeiden Sie Zusammenstöße, da dies zu Fehlfunktionen, Überhitzung, Brand oder Explosion des Gerätes führen kann.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes dieses nicht mehr verwenden, alle Anwendungen stoppen und alle Kabel abtrennen, mit denen es verbunden ist.
- Keine chemischen Reinigungsmittel, Pulver oder andere chemische Mittel (wie Alkohol und Benzol) zum Reinigen des Gerätes oder des Zubehörs benutzen. Diese Mittel können die Teile beschädigen bzw. stellen eine Brandgefahr dar. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.
- Platzieren Sie keine magnetische Streifenkarten wie etwa Kreditkarten und Telefonkarten für längere Zeit in die Nähe des Gerätes, da sonst die Magnetstreifen- karten beschädigt werden könnten.
- Wenn der Bildschirm des Gerätes bei einem Zusammenstoß zerbricht, sollten sie von einer Verwendung des Gerätes sofort absehen. Sie sollten die zerbrochene Teile nicht berühren oder versuchen, sie zu entfernen, und sofort einen autorisierten Kundendienst kontaktieren.

Umweltschutz

- Das Gerät und das Zubehör (falls integrabel) wie das Netzteil und der Akku sollten nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.
- Die Entsorgung des Gerätes und des Zubehörs ist den örtlichen Vorschriften unterworfen. Unterstützen Sie die ordnungsgemäße Sammlung und Entsorgung.

Herausnehmen des Akkus



Entfernen Sie den Rückendeckel, indem Sie die linke untere Seite Ihres Gerätes herausbrechen.

Sie können dann den Akku herausnehmen.

Sicherheitsvorkehrungen

Leute mit aktiven medizinischen Implantaten sollten vorzugsweise einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen dem Gerät und dem Implantat halten.

Informationen zur Entsorgung und zum Recyceln



Wenn der Endverbraucher dieses Gerät entsorgen will, muss er es zwecks der Verwertung und Wiederverwendung zu gesonderten Sammelstellen bringen. Wenn Sie dieses Produkt von anderem Haushaltsmüll trennen, wird die Menge des Mülls, der zu Deponien oder Verbrennungsanlagen geschickt wird, reduziert und die natürlichen Ressourcen werden geschont.

Private Endverbraucher sollten bezüglich Einzelheiten, wie und wo sie diese Geräte sicher entsorgen können, entweder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder ihre örtliche Behörde anrufen.

1. Verwenden Sie nur NUU-genehmigte Akku und Kabel zum Aufladen Ihres Gerätes. Nicht genehmigte Ladegeräte oder Kabel können dazu führen, dass die Batterie explodiert oder beschädigt wird.
2. Sie können Ihren Akku viele Male aufladen, aber alle Akkus haben eine beschränkte Lebensspanne. Wenn Sie bemerken, dass die Akkuleistung Ihres Geräts merklich abfällt, kontaktieren Sie den NUU-Kundendienst.
3. Es kann sein, dass Ihr Gerät warm wird, wenn es längere Zeit verwendet oder hoher Umgebungstemperatur ausgesetzt wird. Wenn Ihr Gerät beim Berühren heiß wird, sollten Sie das USB-Kabel abtrennen, nicht wichtige Funktionen deaktivieren und verlängerten Hautkontakt vermeiden. Bringen Sie Ihr Gerät an einen kühlen Ort und lassen Sie es bei Zimmertemperatur auskühlen.
4. Die Aufladezeiten können je nach Umgebungstemperatur und Akkupegel variieren.
5. Verwenden Sie es, das Gerät beim Laden zu benutzen. Gerät beim Ladevorgang nicht abdecken.
6. Diesen Akku nicht auseinandernehmen.
7. Diesen Akku nicht kurzschließen.
8. Akku nicht offenem Feuer auseinandersetzen.
9. Diesen Akku ordnungsgemäß entsorgen.

Dieses Gerät entspricht der lizenzfreien RSS-Norm(en) (den) ISED Kanada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, inklusive Störungen, die einen unerwünschten Betrieb dieses Gerätes verursachen.

Dieses Gerät entspricht den Beschränkungen für die ISED-Bestrahlung für eine unkontrollierte Umgebung. Der Benutzer muss die spezifischen Betriebsbedingungen für das Einhalten der von der FCC festgelegten Grenzwerte befolgen. Dieser Sender darf nicht mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender zusammengelegt oder betrieben werde. Das tragbare Gerät ist so entworfen, dass es die Anforderungen für das Aussetzen an Radiowell, die von der ISED festgelegt wurden, erfüllt. Diese Anforderungen legen eine SAR-Beschränkung v von 1.6 W/kg im Durchschnitt von einem Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR- Wert für diese Version des Gerätes auf dem Körper ist **0,347 W/Kg**.

Zur Einhaltung von den Anforderungen an die RF-Ausstrahlung muss ein Mindestabstand von 5mm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Handgerät einschließlich der Antenne eingehalten werden. Dritte Gürtelklemmen, Holster und ähnliches Zubehör, die von diesem Gerät benutzt werden, sollten nicht Metallteile enthalten. Das am Körper getragene Zubehör, welche diese Anforderungen erfüllen, könnten eventuell nicht den RF-Strahlungsbelastungsrichtlinien entsprechen und sollten vermieden werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine genehmigte Antenne.

CE-Warnhinweis

1. Zur Vermeidung von möglichen Hörschäden nicht über längere Zeiträume bei größerer Lautstärke anhören.



2. Bei Ersatz des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
3. Verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit Ihrem NUJ-Gerät mitgeliefert wird.
4. Ziehen Sie niemals am Kabel des Ladegerätes, um es von der Netzsteckdose abzutrennen.
5. Verwenden Sie Ihr NUJ-Gerät in einer Umgebung mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C (32 °F) und 40 °C (104 °F).
6. Tragen Sie dieses Geräts mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt, um sicherzustellen, dass die RF-Strahlungsbelastungsrichtlinien an oder unter den geprüften Pegeln bleiben.

7. AC-Netzteil

Netzteil (1) – Typ A:

Modell-Nr.: HJ-0501000E1-US

Eingang: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,15A

Ausgang: 5,0Vdc, 1,0A

Hersteller: SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Netzteil (2) – Typ C:

Modell-Nr.: HJ-0501000B3-EU

Eingang: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,15A

Ausgang: 5,0Vdc, 1,0A

Hersteller: SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Adaptor (3) – Typ G:

Modell-Nr.: HJ-0501000V1-UK

Eingang: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,15A

Ausgang: 5,0Vdc, 1,0A

Hersteller: SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Sun Cupid Technology (HK) Ltd (16/F, CEO Tower, 77 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Hong Kong) erklärt hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen und andere wichtige Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Nach Artikel 10(2) der Richtlinie 2014/53/EU kann das Gerät in Europa ohne Beschränkungen verwendet werden.

Maximalleistung:

- BT: 4,87 dBm
- BLE: 1,38 dBm
- 2,4G WIFI: 13,8 dBm

- 5,2G WIFI: 6,06 dBm
- 5,8G WIFI: 2,42 dBm

Tx-Frequenz:

Wi-Fi:

- 2412MHz-2472MHz
 - 5180MHz-5240MHz
 - 5725MHz-5875MHz
- Bluetooth/ BLE:
- 2402MHz-2480MHz

Rx-Frequenz:

Wi-Fi:

- 2412MHz-2472MHz
 - 5180MHz-5240MHz
 - 5725MHz-5875MHz
- Bluetooth/ BLE:
- 2402MHz-2480MHz

GPS:


- 1575,42MHz

NFC:

- 13,56MHz

Beschränkungen im 5GHz-Bereich:

Nach Artikel 10 (10) der Richtlinie 2014/53/EU zeigt die Verpackung, dass das Radiogerät einigen Beschränkungen unterliegt, wenn es auf den Markt in Belgien (BE), Bulgarien (BG), der Tschechischen Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), die Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), dem Vereinigten Königreich (UK), der Türkei (TR), Norwegen (NO), der Schweiz (CH), Island (IS), und Lichtenstein (LI) gebracht wird. Die WLAN -Funktion für dieses Gerät ist nur beschränkt auf die Benutzung in Innenbereichen, wenn es im Frequenzbereich zwischen 5180 und 5240 MHz liegt.



ES	LU	RO	CZ	FR
HR	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	UK	TR	NO
CH	IS	LI		

Fragen? Wir wollen Ihnen helfen und unterstützen Sie gern.

USA und Kanada:

Website: us.nuumobile.com/a5x





Email: support@nuumobile.com

Vereinigtes Königreich und Europa:






Website: us.nuumobile.com/a5x

Email: support@nuumobile.com






Akku

	Akku nicht direkt ins Feuer geben
	Li-Ion-Akku kann wiederholt verwendet werden
	CE-Kennzeichen
	Nicht im Haushaltsmüll entsorgen

US-Ladegerät

	Das Ladegerät hat das FCC-Zertifikat bekommen
	Das Ladegerät hat das UL-Zertifikat bekommen
	Energieeffizienzklasse "VI"
	Nur in Innenräumen verwenden
	Doppelt isoliert

UK/ EU-Ladegerät

	CE-Kennzeichen
	Energieeffizienzklasse "VI"
	Nur in Innenräumen verwenden
	Doppelt isoliert
	Wenn der Endverbraucher dieses Produkt entsorgen will, muss es zu getrennten Sammelrichtungen zur Verwertung und Wiederverwendung gebracht werden. Durch das Trennen dieses Produkts vom anderen Haushaltsmüll werden die auf Verbrennungsanlagen oder Deponien zu deponierenden Müllmengen geschont.

Hergestellt in China





Mise en route de
votre

A5X

Modèle: **N5501LAT, A5X**


SUN CUPID déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE et 2014/35/UE.

Par la présente, **SUN CUPID** déclare que l'équipement radio de type Android PDA est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur us.nuumobile.com/A5X


NUU

Description de l'A5X	17
Informations de sécurité	18
Déclaration de conformité	23
Assistance à la clientèle	26


Avant / Arrière



Haut



Bas



Les fonctions des emplacements SIM sont désactivées. L'appareil ne prend pas en charge la fonction de téléphonie.

Informations de sécurité

Cette section contient des informations importantes sur le fonctionnement de votre appareil, elle contient également des informations sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité. Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser votre appareil.

Appareil électronique

- N'utilisez pas votre appareil si son utilisation est interdite.
- N'utilisez pas l'appareil si cela entraîne un danger ou des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Interférence avec des équipements médicaux

- Respectez les règles et règlements établis par les hôpitaux et les établissements de soins de santé. N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où cela est interdit.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter les performances des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Consultez votre prestataire de services pour plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence potentielle avec ce dernier. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé au stimulateur et ne le transportez pas dans votre poche avant.

Zones contenant des matières inflammables et des explosifs

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont stockés des produits inflammables ou des explosifs (dans une station-service, un dépôt pétrolier ou une usine chimique, par exemple). L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie. En outre, suivez les instructions indiquées dans le texte ou les symboles.
- Ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil dans des récipients contenant des liquides, des gaz ou des explosifs inflammables.

Sécurité routière

- Respectez les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil. Pour réduire le risque d'accident, n'utilisez pas votre appareil sans fil en conduisant.
- Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire en toute sécurité.
- Ne tenez pas l'appareil tout en conduisant. Utilisez des accessoires mains-libres.
- Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour plus d'informations, consultez le constructeur du véhicule.
- Ne placez pas l'appareil au-dessus de l'Air bag ou dans la zone de déploiement de l'Air bag dans un véhicule à moteur. Vous risqueriez de vous blesser en raison de la force importante exercée lors du gonflage de l'Air bag.
- Les appareils sans fil peuvent interférer avec le système de vol des avions. N'utilisez pas votre appareil dans un endroit où les appareils sans fil ne sont pas autorisés selon les règlements de la compagnie aérienne.

Environnement d'utilisation

- Évitez les environnements poussiéreux, humides ou sales. Évitez les champs magnétiques. L'utilisation de l'appareil dans ces environnements peut entraîner des dysfonctionnements du circuit. N'utilisez pas votre appareil pendant les orages afin de le protéger contre tout danger causé par la foudre.
- Les températures idéales de fonctionnement sont comprises entre 0 °C et 35 °C. Les températures idéales de stockage sont comprises entre -20 °C et 45 °C. Une chaleur ou un froid extrême peuvent endommager votre appareil ou ses accessoires.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil (comme sur le tableau de bord d'une voiture) pendant des périodes prolongées.
- Pour protéger votre appareil ou ses accessoires contre les risques d'incendie ou d'électrocution, évitez la pluie et l'humidité.
- Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et de feu, telles qu'un appareil de chauffage, un four à micro-ondes, une cuisinière, un chauffe-eau, un radiateur ou une bougie.
- Ne placez pas d'objets métalliques pointus, tels que des épingles, près de l'écouteur ou du haut-parleur. L'écouteur pourrait attirer ces objets et provoquer des blessures.
- Arrêtez d'utiliser votre appareil ou les applications pendant un certain temps si l'appareil est surchauffé. Si la peau est exposée à un appareil surchauffé pendant une période prolongée, des symptômes de brûlure à basse température, tels que des taches rouges et une pigmentation plus foncée, peuvent apparaître.
- Ne touchez pas l'antenne de l'appareil. Sinon, la qualité de la communication risque d'être réduite.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques mordre ou sucer l'appareil ou les accessoires. Cela pourrait entraîner des dommages ou une explosion.
- Observez les lois et réglementations locales, et respectez la vie privée et les droits légaux des autres.

Sécurité des enfants

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Accessoires

- L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvés ou incompatibles peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, le cordon est exposé ou cassé), ou si la fiche se desserre, cessez immédiatement de l'utiliser. La poursuite de l'utilisation peut entraîner des chocs électriques, des courts-circuits ou un incendie.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées et ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher le chargeur.
- Ne touchez pas l'appareil ou le chargeur avec les mains mouillées. Cela pourrait entraîner des courts-circuits, des dysfonctionnements ou des chocs électriques.
- Si votre chargeur a été exposé à l'eau, à d'autres liquides ou à une humidité excessive, seul un centre de service agréé est habilité à l'inspecter.

Consignes de sécurité concernant la batterie

- Ne mettez pas les pôles de la batterie en contact avec des conducteurs, tels que des clés, des bijoux ou d'autres matériaux métalliques. Vous risqueriez de court-circuiter la batterie et de provoquer des blessures ou des brûlures.
- Conservez la batterie à l'abri de la chaleur excessive et des rayons directs du soleil. Ne la placez pas sur ou dans des appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. Les batteries peuvent exploser en cas de surchauffe.
- N'essayez pas de modifier ou de résiner la batterie, d'y insérer des objets étrangers, de l'immerger ou de l'exposer à l'eau ou à d'autres liquides. Cela pourrait entraîner un incendie, une explosion ou d'autres risques.
- Si la batterie fuit, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact direct avec votre peau ou vos yeux. Si l'électrolyte touche votre peau ou éclabousse vos yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
- En cas de déformation de la batterie, de changement de couleur ou de surchauffe pendant la charge ou le stockage, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et retirez la batterie. Une utilisation continue peut entraîner une fuite de la batterie, un incendie ou une explosion.
- Ne mettez pas la batterie dans le feu car elle pourrait exploser. Une batterie endommagée peut également exploser.
- Mettez la batterie usagée au rebut conformément à la réglementation locale. Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres risques.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques mordre ou sucer la batterie. Cela pourrait entraîner des dommages ou provoquer une explosion.
- N'écrasez pas la batterie, ne la percez pas et n'exposez pas à une pression externe élevée. Cela pourrait entraîner un court-circuit ou une surchauffe.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie. Une chute de l'appareil ou de la batterie, en particulier sur une surface dure, peut l'endommager.
- Si la durée de veille de l'appareil diminue de manière significative, remplacez la batterie.

Nettoyage et entretien


- Gardez l'appareil et les accessoires au sec. N'essayez pas de les sécher avec une source de chaleur externe, comme un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux.
- N'exposez pas votre appareil ou ses accessoires à une chaleur ou un froid extrême. Ces environnements peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil et peuvent entraîner un incendie ou une explosion.
- Évitez les collisions, qui peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'appareil, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, cessez de l'utiliser, arrêtez toutes les applications et débranchez tous les câbles qui y sont connectés.
- N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre ou d'autres agents chimiques (tels que l'alcool et le benzène) pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires. Ces substances peuvent endommager les pièces ou présenter un risque d'incendie. Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer l'appareil et les accessoires.
- Ne placez pas de cartes à bande magnétique, telles que des cartes de crédit et des cartes téléphoniques, à proximité de l'appareil pendant des périodes prolongées. Sinon, les cartes à bande magnétique risquent d'être endommagées.

- Si l'écran de l'appareil est brisé lors d'une collision, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne touchez pas et n'essayez pas de retirer les parties cassées. Contactez rapidement un centre de service agréé.

Protection de l'environnement

- L'appareil et ses accessoires (le cas échéant), tels que l'adaptateur d'alimentation et la batterie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- La mise au rebut de l'appareil et de ses accessoires est soumise aux réglementations locales. Favorisez une collecte et un recyclage appropriés.

Retrait de la batterie



Retirez le couvercle arrière en faisant lever sur le coin inférieur gauche de votre appareil.

Vous pouvez alors retirer la batterie.

Précautions de sécurité

Les personnes ayant des implants médicaux actifs doivent de préférence tenir l'appareil à au moins 15 cm de l'implant.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage



Lorsque l'utilisateur final souhaite mettre ce produit au rebut, il doit l'envoyer à des installations de collecte séparée pour la récupération et le recyclage. En séparant ce produit des autres déchets de type ménager, le volume des déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges sera réduit et les ressources naturelles seront ainsi préservées.

Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant chez qui ils ont acheté ce produit, soit leurs autorités locales, pour savoir où et comment les peuvent apporter ces articles pour un recyclage respectueux de l'environnement.

1. Utilisez uniquement des batteries et des câbles approuvés par NIJU pour charger votre appareil. Les chargeurs ou câbles non approuvés peuvent faire exploser la batterie ou endommager l'appareil.
2. Vous pouvez recharger votre batterie plusieurs fois, mais toutes les batteries ont une durée de vie limitée. Si vous remarquez une détérioration significative de l'autonomie de la batterie de votre appareil, contactez l'assistance clientèle NIJU.
3. Votre appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée ou lorsqu'il est exposé à des températures ambiantes élevées. Si votre appareil devient chaud au toucher, débranchez le câble USB, désactivez les fonctions non essentielles et évitez tout contact prolongé avec la peau. Placez votre appareil dans un endroit frais et laissez-le refroidir à la température ambiante.
4. Les temps de charge peuvent varier en fonction de la température ambiante et du niveau de batterie restant.
5. Évitez d'utiliser votre appareil lorsqu'il est en charge. Ne couvrez pas votre appareil lorsqu'il est en charge.
6. Ne démontez pas cette batterie.
7. Ne court-circuitez pas cette batterie.
8. N'exposez pas la batterie à des flammes nues.
9. Mettez la batterie au rebut de manière appropriée.

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptes de licence d'ISED Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité d'exposition aux RF. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par l'ISED. Ces exigences fixent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée pour ce modèle d'appareil lorsqu'il est porté sur le corps est de **0,347 W/Kg**.

Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance de séparation minimale de 5 mm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. Les clips de ceinture, les étuis et les accessoires similaires de tiers utilisés par cet appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences en matière d'exposition aux RF et doivent être évités. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée.

Déclaration d'avertissement CE

1. Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant une longue période.



2. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie d'un type incorrect. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.

3. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre appareil NUJ.

4. Ne tirez jamais sur le cordon du chargeur pour le débrancher de la prise de courant. Tirez sur le chargeur lui-même.

5. Utilisez votre appareil NUJ dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).

6. Portez cet appareil à une distance d'au moins 5 mm de votre corps afin de garantir que les niveaux d'exposition aux RF restent faibles ou inférieurs aux niveaux testés.

7. Adaptateur secteur CA

Adaptateur (1) - Type A :

Modèle n° : HJ-0501000E1-US

Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 0,15 A

Sortie : 5,0 V CC, 1,0 A

Fabricant : SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Adaptateur (2) - Type C :

Modèle n° : HJ-0501000B3-EU

Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 0,15 A

Sortie : 5,0 V CC, 1,0 A

Fabricant : SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Adaptateur (3) - Type G :

Modèle n° : HJ-0501000V1-UK

Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 0,15 A

Sortie : 5,0 V CC, 1,0 A

Fabricant : SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Sun Cupid Technology (HK) Ltd (16/F, CEO Tower, 77 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Hong Kong) déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, l'appareil peut être utilisé en Europe sans restriction.

Puissance maximale :

- BT : 4,87 dBm
- BLE : 1,38 dBm
- 2,4G WIFI : 13,8 dBm

• 5,2G WIFI : 6,06 dBm

• 5,8G WIFI : 2,42 dBm

Fréquence Tx :

Wi-Fi :

• 2412MHz-2472MHz

• 5180MHz-5240MHz

• 5725MHz-5875MHz

Bluetooth / BLE :

• 2402MHz-2480MHz

Fréquence Rx :

Wi-Fi :

• 2412MHz-2472MHz

• 5180MHz-5240MHz

• 5725MHz-5875MHz

Bluetooth / BLE :

• 2402MHz-2480MHz

GPS :


• 1575,42MHz

NFC :

• 13,56MHz

Restrictions dans la bande 5GHz :

Conformément à l'article 10 (10) de la directive 2014/53/UE, l'emballage indique que cet équipement radio sera soumis à certaines restrictions lors de sa mise sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), en République tchèque (CZ), au Danemark (DK), en Allemagne (DE), en Estonie (EE), en Irlande (IE), en Grèce (EL), en Espagne (ES), en France (FR), en Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), en Lettonie (LV), en Lituanie (LT), au Luxembourg (LU), en Hongrie (HU), à Malte (MT), aux Pays-Bas (NL), en Autriche (AT), en Pologne (PL), au Portugal (PT), en Roumanie (RO), en Slovénie (SI), en Slovaquie (SK), en Finlande (FI), en Suède (SE), au Royaume-Uni (UK), en Turquie (TR), en Norvège (NO), en Suisse (CH), en Islande (IS) et au Liechtenstein (LI). La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement sur les plages de fréquence comprises entre 5180 et 5240 MHz.



ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	UK	TR	NO
CH	IS	LI		

Assistance à la clientèle

Vous avez des questions ? Laissez-nous vous aider. Nous sommes là pour vous aider.

États-Unis et Canada :

Site Web : us.nuumobile.com/a5x





E-mail : support@nuumobile.com

Royaume-Uni et Europe :






Site Web : us.nuumobile.com/a5x

E-mail : support@nuumobile.com






Batterie

	Ne jetez pas la batterie directement dans un feu
	La batterie Li-ion est rechargeable et peut être utilisée à plusieurs reprises.
	Marque CE
	Ne jetez pas la batterie directement dans une poubelle

Chargeur américain

	Le chargeur a été testé et approuvé par la FCC
	Le chargeur a été testé et approuvé par UL
	Efficacité énergétique de niveau - VI -
	Utilisation en intérieur uniquement
	Double isolation

Chargeur du Royaume-Uni / États-Unis

	Marque CE
	Efficacité énergétique de niveau - VI -
	Utilisation en intérieur uniquement
	Double isolation
	Lorsque l'utilisateur final souhaite mettre ce produit au rebut, il doit l'envoyer à des installations de collecte séparée pour la récupération et le recyclage. En séparant ce produit des autres déchets de type ménager, le volume des déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges sera réduit et les ressources naturelles seront ainsi

Fabriqué en Chine





Aan de slag
met uw

ASX

Model: N5501LAT, ASX


SUN CUPID verklaart dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EU en 2014/35/EU.

Hierbij verklaart **SUN CUPID** dat de radioapparatuur van het type Android PDA conform is de Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-eenvormigheidsverklaring is beschikbaar op us.nuumobile.com/ASX


NUU

A5X Overzicht	31
Veiligheidsinformatie	32
Naleavingsverklaring	37
Klantenondersteuning	40


Voor/achter



Bovenkant



Onderkant



SIM-slotfuncties zijn uitgeschakeld. Het apparaat ondersteunt de telefoniefunctie niet.

Veiligheidsinformatie

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over de bediening van uw apparaat, het bevat ook informatie over hoe u het apparaat veilig kunt gebruiken. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Elektronisch apparaat

- Gebruik uw apparaat niet als het gebruik van het apparaat verboden is.
- Gebruik het apparaat niet als dit gevaar of storing met andere elektronische apparaten veroorzaakt.

Storing met medische apparatuur

- Volg de regels en voorschriften van ziekenhuizen en zorginstellingen. Gebruik uw apparaat niet waar dit verboden is.
- Sommige draadloze apparaten kunnen de prestaties van hooortestellen of pacemakers beïnvloeden. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen een apparaat en een pacemaker om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker gebruikt, houd het apparaat dan aan de kant tegenover de pacemaker en draag het apparaat niet in uw voorzak.

Gebruik met ontvlambare stoffen en explosieven

- Gebruik het apparaat niet waar ontvlambare stoffen of explosieven zijn opgeslagen (bijvoorbeeld in een tankstation, oliepomp of chemische fabriek). Als u uw apparaat in deze omgevingen gebruikt, neemt het risico op explosie of brand toe. Volg daarnaast de instructies die in tekst of symbolen worden aangegeven.
- Bewaar of vervoer het apparaat niet in containers met ontvlambare vloeistoffen, gaspen of explosieven.

Verkeersveiligheid

- Houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving tijdens het gebruik van het apparaat. Gebruik uw draadloze apparaat niet tijdens het rijden om het risico op ongevallen te verminderen.
- Concentreer u op het rijden. Uw eerste verantwoordelijkheid is uw veiligheid.
- Houd het apparaat niet vast tijdens het rijden. Gebruik handsfree accessoires.
- RF-signalen kunnen de elektronische systemen van motorvoertuigen beïnvloeden. Raadpleeg de voertuigfabrikant voor meer informatie.
- Plaats het apparaat niet op de airbag of in het ontplooiingsgebied van de airbag in een motorvoertuig. Als u dit wel doet, kunt u zich bezeren vanwege de sterke kracht wanneer de airbag wordt opgeblazen.
- Draadloze apparaten kunnen het vliegstelsel van het vliegtuig verstoren. Gebruik uw apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan volgens de voorschriften van de luchtvaartmaatschappij.

Bedrijfsomgeving

- Vermijd stoffige, vochtige of vuile omgevingen. Vermijd magnetische velden. Het gebruik van het apparaat in deze omgevingen kan tot storingen leiden. Gebruik uw apparaat niet tijdens onweer om uw apparaat te beschermen tegen bliksemgevaar.

- Ideale bedrijfstemperaturen zijn 0 °C tot 35 °C. Ideale bewaartemperaturen zijn -20 °C tot 45 °C. Extreme hitte of kou kan uw apparaat of accessoires beschadigen.
- Stel uw apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht (zoals op het dashboard van een auto).
- Vermijd regen en vocht om uw apparaat of accessoires te beschermen tegen brand of elektrische schokken.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmte- en vuurbronnen, zoals een verwarming, magnetron, fornuis, waterkoker, radiator of kaars.
- Plaats geen scherpe metalen voorwerpen, zoals spelden, in de buurt van het oortje of de luidspreker. Het oortje kan deze voorwerpen aantrekken en letsel veroorzaken.
- Stop een tijdje met het gebruik van uw apparaat of applicaties wanneer het apparaat oververhit raakt. Als de huid gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan een oververhit apparaat, kunnen eerstegraads brandwonden optreden, zoals rode vlekken en donkere pigmentatie.
- Raak de antenne van het apparaat niet aan. Anders kan de communicatiekwaliteit afnemen.
- Laat kinderen of huisdieren niet op het apparaat of de accessoires bijten of zuigen. Dit kan anders leiden tot schade of explosie.
- Neem de lokale wet- en regelgeving in acht en respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen.

Kinderveiligheid

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Accessoires

- Het gebruik van een niet-goedgekeurde of incompatibele voedingsadapter, oplader of batterij kan brand, explosie of andere gevaren veroorzaken.
- Als het netsnoer beschadigd is (bijvoorbeeld als het snoer blootligt of kapot is), of als de stekker losraakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Voortgezet gebruik kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of brand.
- Raak het netsnoer niet met natte handen aan en trek niet aan het netsnoer om de oplader los te koppelen.
- Raak het apparaat of de oplader niet aan met natte handen. Dit kan leiden tot kortsluiting, storingen of elektrische schokken.
- Als u uw oplader is blootgesteld aan water, andere vloeistoffen of overmatig vocht, heeft allen een geautoriseerd servicecentrum het recht om te inspecteren.

Batterij veiligheid

- Verbind accupolen niet met geleiders, zoals sleutels, sieraden of andere metalen materialen. Anders kan de batterij kortsluiting veroorzaken en letsel of brandwonden veroorzaken.
- Houd de batterij uit de buurt van overmatige hitte en direct zonlicht. Plaats het niet op in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, fornuizen of radiatoren. Batterijen kunnen exploderen als ze oververhit raken.

- Probeer de batterij niet aan te passen of opnieuw te vervaardigen, er geen vreemde voorwerpen in te steken, of onder te dompelen of bloot te stellen aan water of andere vloeistoffen. Dit kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.
- Als de batterij lekt, zorg er dan voor dat de elektrolyt niet rechtstreeks in contact komt met uw huid of ogen. Als de elektrolyt in aanraking komt met uw huid of in uw ogen spat, spoel dan onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts.
- In geval van vervorming van de batterij, kleurverandering of oververhitting tijdens het opladen of oplaan, stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en verwijder de batterij. Voortgezet gebruik kan leiden tot batterijlekkage, brand of explosie.
- Werp batterijen niet in vuur, omdat ze kunnen ontploffen. Beschadigde batterijen kunnen ook exploderen.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de lokale voorschriften. Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.
- Laat kinderen of huisdieren niet op de batterij bijten of zuigen. Dit kan anders leiden tot schade of explosie.
- Breek of doorboor de batterij niet en stel deze niet bloot aan hoge externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.
- Laat het apparaat of de batterij niet vallen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, kan het beschadigd raken.
- Als de stand-by tijd van het apparaat aanzienlijk korter wordt, vervang de batterij.


Reiniging en onderhoud

- Houd het apparaat en de accessoires droog. Probeer het niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of een föhn.
- Stel uw apparaat of accessoires niet bloot aan extreme hitte of kou. Deze situaties kunnen de werking verstoren en tot brand of explosie leiden.
- Vermijd botsingen, die kunnen leiden tot defecten aan het apparaat, oververhitting, brand of explosies.
- Voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, moet u het niet meer gebruiken, alle toepassingen stoppen en alle aangesloten kabels loskoppelen.
- Gebruik geen chemisch reinigingsmiddel, poeder of andere chemische middelen (zoals alcohol en benzene) om het apparaat of de accessoires schoon te maken. Deze stoffen kunnen onderdelen beschadigen of brandgevaar opleveren. Gebruik een schone, zachte en droge doek om het apparaat en de accessoires schoon te maken.
- Plaats geen magneetstrip kaarten, zoals creditcards en telefoonkaarten, voor langere tijd in de buurt van het apparaat. Anders kunnen de magneetstrip kaarten beschadigd raken.
- Als het scherm van het apparaat kapot gaat bij een aanraking, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Raak de kapotte onderdelen niet aan en probeer ze niet te verwijderen. Neem onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum.

Milieubescherming

- Het apparaat en de accessoires (nlden meegeleverd), zoals de voedingsadapter en batterij, mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.
- Het verwijderen van het apparaat en de accessoires is onderworpen aan de lokale regelgeving. Ondersteun correcte inzameling en recycling.

De batterij uitnemen



Verwijder de achtercover door in de linkerbenenhoek van uw apparaat te wrikken.

U kunt vervolgens de batterij uitnemen.

Veiligheidsmaatregelen

Mensen met actieve medische implantaten dienen het apparaat bij voorkeur op minimaal 15 cm afstand van het implantaat te houden.

Informatie over verwijdering en recycling



Als de eindgebruiker dit product wil weggoien, moet het naar aparte inzamelpunten worden gestuurd voor terugwinning en recycling. Door dit product te scheiden van ander huishoudelijk afval, wordt de hoeveelheid afval die naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd, verminderd en worden natuurlijke hulpbronnen behouden.

Voor meer informatie over waar en hoe deze artikelen milieuvriendelijk te laten recyclen, kunnen huishoudelijke gebruikers terecht in de winkel waar zij dit product hebben aangekocht of bij hun plaatselijke overheidsinstantie.

1. Gebruik alleen door NUU goedgekeurde batterijen en kabels om uw apparaat op te laden. Niet-goedgekeurde opladers of kabels kunnen de batterij doen exploderen of het apparaat beschadigen.
2. U kunt uw batterij vele malen opladen, maar alle batterijen hebben een beperkte levensduur. Als u merkt dat de levensduur van de batterij van uw apparaat aanzienlijk verslechtert, neem contact op met de klantendienst van NUU.
3. Uw apparaat kan warm worden na langdurig gebruik of bij blootstelling aan hoge omgevingstemperaturen. Als uw apparaat warm aanvoelt, ontkoppel de USB-kabel, schakel niet-essentiële functies uit en vermijd langdurig huidcontact. Plaats uw apparaat op een koele plaats en laat het afkoelen tot kamertemperatuur.
4. Opladitijden kunnen variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende batterijniveau.
5. Vermijd het gebruik van uw apparaat wanneer het wordt opgeladen. Dek uw apparaat niet af wanneer het wordt opgeladen.
6. Demonteer deze batterij niet.
7. Laat deze batterij geen kortsluiting maken.
8. Stel de batterij niet bloot aan open vuur.
9. Gooi de batterij op de juiste manier weg.

Dit apparaat voldoet aan de ISED Canada licentie-vrije RSS-standaard(en). De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De eindgebruiker moet de specifieke bedieningsinstructies volgen om te voldoen aan de naleving van de RF-blootstelling. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. Het draagbare apparaat is ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgesteld door de ISED. Deze eisen stellen een SAR-limiet van 1,6 W/kg gemiddeld over één gram weefsel. De hoogste SAR-waarde voor dit apparaatmodel wanneer het op het lichaam wordt gedragen, is **0,347 W/kg**.

Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten, moet een minimale afstand van 5 mm worden aangehouden tussen het lichaam van de gebruiker en de handset, inclusief de antenne. Riemclips, holsters en soortgelijke accessoires van derden die door dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Op het lichaam gedragen accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, voldoen mogelijk niet aan de vereisten voor RF-blootstelling en moeten worden vermeden. Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde antenne.

CE-waarschuivingsverklaring

1. Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange tijd op een hoog volume luisteren.



2. Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

3. Gebruik alleen de oplader die bij uw NUU-apparaat is geleverd.

4. Trek nooit aan het oplaadsnoer om het uit het stopcontact te halen. Trek aan de oplader zelf.

5. Gebruik uw NUU-apparaat in een omgeving met temperaturen tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F).

6. Draag dit apparaat op minimaal 5 mm afstand van uw lichaam om ervoor te zorgen dat de RF-blootstellingsniveaus laag of onder de geteste niveaus blijven.

7. AC Adapter

Adapter (1) – Type A:

Modelnr.: HJ-0501000E1-US

Invoer: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,15A

Uitgang: 5,0Vdc, 1,0A

Fabrikant: SHENZHEN HUAIJIN ELECTRONICS CO., LTD

Adapter (2) – Type C:

Modelnr.: HJ-0501000B3-EU

Invoer: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,15A

Uitgang: 5,0Vdc, 1,0A

Fabrikant: SHENZHEN HUAIJIN ELECTRONICS CO., LTD

Adapter (3) – Type G:

Modelnr.: HJ-0501000V1-UK

Invoer: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,15A

Uitgang: 5,0Vdc, 1,0A

Fabrikant: SHENZHEN HUAIJIN ELECTRONICS CO., LTD

Sun Cupid Technology (HK) Ltd (16/F, CEO Tower, 77 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Hong Kong) verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Volgens artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU mag het apparaat onbeperkt in Europa worden gebruikt.

Maximum kracht:

- BT: 4,87 dBm
- BLE: 1,38 dBm
- 2,4G WIFI: 13,8 dBm

- 5,2G WIFI: 6,06 dBm
- 5,8G WIFI: 2,42 dBm

Tx-frequentie:

Wi-Fi:

- 2412MHz-2472MHz
- 5180MHz-5240MHz
- 5725MHz-5875MHz

Bluetooth/ BLE:

- 2402MHz-2480MHz

Rx-frequentie:

Wi-Fi:

- 2412MHz-2472MHz
- 5180MHz-5240MHz
- 5725MHz-5875MHz

Bluetooth/ BLE:

- 2402MHz-2480MHz

GPS:

- 1575,42MHz

NFC:

- 13,56MHz

Begrensing in 5 GHz -bandet:

I henhold til artikel 10 (1) i direktiv 2014/53/EU viser emballasjen på dette radioutstyret er underlagt noen begrensninger når det markedsføres i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Tyrkia (TR), Norge (NO), Sveits (CH), Island (IS) og Liechtenstein (LI). WLAN -funksjonen for denne enheten er bare begrenset til innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5180 til 5240 MHz

ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	UK	TR	NO
CH	IS	LI		

Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. We zijn hier om u te helpen.

VS en Canada:

Website: us.nuumobile.com/a5x





E-mail: support@nuumobile.com

VK en Europa:






Website: us.nuumobile.com/a5x

E-mail: support@nuumobile.com






Batterij

	Plaats de batterij niet direct in het vuur
	Oplaadbare Li-ion batterij en kan herhaaldelijk worden gebruikt!
	CE-markering
	Niet direct in de prullenbak gooien

Amerikaanse oplader

	De oplader is getest en goedgekeurd voor FCC
	De oplader is getest en goedgekeurd voor UL
	Energie-efficiëntieklasse "VI"
	Aleen binnenshuis te gebruiken
	Dubbele isolatie

VK / EU-oplader

	CE-markering
	Energie-efficiëntieklasse "VI"
	Aleen binnenshuis te gebruiken
	Dubbele isolatie
	Wanneer de eindgebruiker dit product wil weggooien, moet het naar een aparte inzamelingspunt voor recycling worden gebracht. Door dit product te scheiden van ander huishoudelijk afval, wordt de hoeveelheid afval die naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd, verminderd en worden daarmee de natuurlijke hulpbronnen behouden.

Gemaakt in China





Guida introduttiva del

A5X

Modello: **N5501LAT, A5X**


SUN CUPID dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni relative alle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE.

Con la presente, **SUN CUPID** dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Android PDA è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su us.nuumobile.com/A5X


NUU

Panoramica A5X	45
Informazioni sulla sicurezza	46
Dichiarazione di conformità	51
Assistenza Clienti	54


Fronte/Retro



Parte superiore



Parte inferiore



Le funzioni degli slot SIM sono disabilitate. Il dispositivo non supporta la funzione di telefonia.

Informazioni sulla sicurezza

Questa sezione contiene informazioni importanti sul funzionamento del dispositivo, contiene anche informazioni su come utilizzare il dispositivo in sicurezza. Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il dispositivo.

Dispositivo elettronico

- Non utilizzare il dispositivo se il suo utilizzo è vietato.
- Non utilizzare il dispositivo se ciò causa pericolo o interferenza con altri dispositivi elettronici.

Interferenza con apparecchiature mediche

- Seguire le regole e i regolamenti stabiliti dagli ospedali e dalle strutture sanitarie. Non utilizzare il dispositivo dove proibito.
- Alcuni dispositivi wireless possono influire sulle prestazioni di apparecchi acustici o pacemaker. Consultare il proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni.
- I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo e un pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Se si utilizza un pacemaker, tenere il dispositivo sul lato opposto al pacemaker e non portare il dispositivo nella tasca anteriore.

Are e con sostanze infiammabili ed esplosive

- Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono conservati materiali infiammabili o esplosivi (ad esempio, in una stazione di servizio, in un deposito di petrolio o in un impianto chimico). L'uso del dispositivo in questi ambienti aumenta il rischio di esplosione o incendio. Inoltre, seguire le istruzioni indicate nel testo o simboli.
- Non conservare o trasportare il dispositivo in contenitori con liquidi infiammabili, gas o esplosivi.

Sicurezza del traffico

- Rispettare le leggi e le normative locali durante l'utilizzo del dispositivo. Per ridurre il rischio di incidenti, non utilizzare il dispositivo wireless durante la guida.
- Concentrarsi sulla guida. La prima responsabilità è guidare in sicurezza.
- Non manipolare il dispositivo durante la guida. Utilizzare accessori vivavoce.
- I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici dei veicoli a motore. Per ulteriori informazioni, consultare il produttore del veicolo.
- Non mettere il dispositivo sopra l'airbag o nell'area di attivazione dell'airbag in un veicolo a motore. Potrebbe far male a causa della notevole forza quando l'airbag si gonfia.
- I dispositivi wireless possono interferire con il sistema di volo dell'aereo. Non usare il dispositivo dove i dispositivi wireless non sono consentiti in base alle normative della compagnia aerea.

Condizioni di funzionamento

- Evitare ambienti polverosi, umidi o sporchi. Evitare i campi magnetici. L'uso del dispositivo in questi luoghi può causare malfunzionamenti del circuito. Non usare il dispositivo durante i temporali per proteggere il dispositivo dai pericoli causati dai fulmini.

- Le temperature di funzionamento ideali sono comprese tra 0 °C e 35 °C. Le temperature di conservazione ideali sono comprese tra -20 °C e 45 °C. Il caldo o il freddo estremi possono danneggiare il dispositivo o gli accessori.
- Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole (come sul cruscotto di un'auto) per periodi prolungati.
- Per proteggere il dispositivo o gli accessori da incendi o rischi di scosse elettriche, evitare pioggia e umidità.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e fuoco, come caloriferi, forni a microonde, fornelli, scaldabagni, radiatori o candele.
- Non posizionare oggetti metallici appuntiti, come spilli, vicino all'auricolare o all'altoparlante. L'auricolare può attirare questi oggetti e provocare lesioni.
- Smettere di usare il dispositivo o le applicazioni per un po' se il dispositivo si surriscalda. Se la pelle viene esposta a un dispositivo surriscaldato per un periodo prolungato, possono verificarsi ustioni da basse temperature, come macchie rosse e pigmentazione più scura.
- Non toccare l'antenna del dispositivo. In caso contrario, la qualità della comunicazione potrebbe essere ridotta.
- Non consentire a bambini o animali domestici di mordere o succhiare il dispositivo o gli accessori. Ciò potrebbe causare danni o esplosioni.
- Osservare le leggi e i regolamenti locali e rispettare la privacy e i diritti legali degli altri.

Sicurezza dei bambini

AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Parti piccole. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

Accessori

- L'utilizzo di un adattatore di alimentazione, caricabatterie o batteria non approvati o incompatibili può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato (ad esempio, il cavo è esposto o rotto) o la spina si allenta, interrompere immediatamente l'utilizzo. L'uso continuato può provocare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate né tirare il cavo di alimentazione per scollegare il caricabatterie.
- Non toccare il dispositivo o il caricabatterie con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare cortocircuiti, malfunzionamenti o scosse elettriche.
- Se il caricabatterie è stato esposto ad acqua, altri liquidi o umidità eccessiva, solo un centro di assistenza autorizzato può ispezionarlo.

Sicurezza della batteria

- Non collegare i poli della batteria con conduttori, come chiavi, gioielli o altri materiali metallici. Ciò potrebbe cortocircuitare la batteria e causare lesioni o ustioni.
- Tenere la batteria lontana da calore eccessivo e dalla luce diretta del sole. Non posizionarla sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Le batterie possono esplodere se surriscaldate.
- Non tentare di modificare o ricostruire la batteria, inserirvi oggetti estranei o immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi. Ciò potrebbe causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

- Se la batteria perde, assicurarsi che l'elettrolito non entri in contatto diretto con la pelle o gli occhi. Se l'elettrolito viene a contatto con la pelle o schizza negli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.
- In caso di deformazione della batteria, cambio di colore o surriscaldamento durante la ricarica o la conservazione, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rimuovere la batteria. L'uso continuato può causare perdite dalla batteria, incendi o esplosioni.
- Non mettere le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere. Le batterie danneggiate possono anche esplodere.
- Smettere le batterie usate in accordo con le norme locali. L'uso improprio della batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Non permettere a bambini o animali di mordere o succhiare la batteria. Ciò potrebbe causare danni o esplosioni.
- Non rompere o forare la batteria, né esporla a un'elevata pressione esterna. Ciò potrebbe causare un cortocircuito o un surriscaldamento.
- Non far cadere il dispositivo o la batteria. Se il dispositivo o la batteria cadono, specialmente su una superficie dura, potrebbero danneggiarsi.
- Se il tempo di standby del dispositivo si riduce notevolmente, sostituire la batteria.


Pulizia e manutenzione

- Mantenere il dispositivo e gli accessori asciutti. Non provare ad asciugarli con fonti di calore esterne, quali ad esempio forni a microonde o asciugacapelli.
- Non esporre il dispositivo o gli accessori a calore o freddo estremi. Questi ambienti possono interferire con il corretto funzionamento e causare incendi o esplosioni.
- Evitare urti, perché potrebbero causare malfunzionamenti del dispositivo, surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Prima di pulire o eseguire la manutenzione del dispositivo, interrompere l'utilizzo, chiudere tutte le applicazioni e scollegare tutti i cavi.
- Non utilizzare detergenti chimici, polvere o altri agenti chimici (come alcol e benzene) per pulire il dispositivo o gli accessori. Queste sostanze possono danneggiare le componenti o causare un incendio. Utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto per pulire il dispositivo e gli accessori.
- Non posizionare carte a banda magnetica, come carte di credito e schede telefoniche, vicino al dispositivo per lunghi periodi. In caso contrario, le carte a banda magnetica potrebbero danneggiarsi.
- Se lo schermo del dispositivo si rompe durante un urto, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo. Non toccare o tentare di rimuovere le parti rotte. Contattare un centro assistenza autorizzato.

Tutela ambientale

- Il dispositivo e i suoi accessori (se inclusi), come l'adattatore di alimentazione e la batteria, non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
- Lo smaltimento del dispositivo e dei suoi accessori è soggetto alle normative locali. Supportare la corretta raccolta e riciclaggio.

Rimozione della batteria



Rimuovere il coperchio posteriore facendo leva nell'angolo inferiore sinistro del dispositivo.

È possibile rimuovere la batteria.

Misure di sicurezza

Le persone che hanno impianti medici attivi dovrebbero preferibilmente tenere il dispositivo ad almeno 15 cm di distanza dall'impianto.

Informazioni su smaltimento e riciclo



Quando l'utente finale desidera smaltire il prodotto, deve essere inviato a strutture di raccolta differenziata per il recupero e il riciclo. Separando questo prodotto dagli altri rifiuti di tipo domestico, si ridurrà il volume dei rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e si conserveranno le risorse naturali.

Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore dal quale hanno acquistato il prodotto o l'ufficio comunale competente per avere informazioni dettagliate sulle modalità di restituzione del prodotto per il riciclaggio.

1. Per ricaricare il dispositivo, usare solo batterie e cavi approvati da NUU. Caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo.
2. La batteria può essere ricaricata molte volte, ma tutte le batterie hanno una durata limitata. Se si nota un significativo calo della durata della batteria del dispositivo, contattare l'assistenza clienti NUU.
3. Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi dopo un uso prolungato o se esposto a temperature ambiente elevate. Se il dispositivo si surriscalda, scollegare il cavo USB, disabilitare le funzioni non essenziali ed evitare il contatto prolungato con la pelle. Posizionare il dispositivo in un luogo fresco e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.
4. I tempi di ricarica possono variare in base alla temperatura ambiente e al livello residuo della batteria.
5. Evitare di utilizzare il dispositivo quando è in carica. Non coprire il dispositivo quando è in carica.
6. Non smontare la batteria.
7. Non mandare la batteria in cortocircuito.
8. Non esporre la batteria a fiamme libere.
9. Smaltire la batteria in modo appropriato.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di ISED Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla ISED per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le specifiche istruzioni sul funzionamento per rispettare l'esposizione alle RF. Questo trasmettitore non va posizionato accanto o fatto funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Il dispositivo portatile è progettato per soddisfare i requisiti per l'esposizione alle onde radio stabiliti dall'ISED. Questi requisiti fissano un limite SAR di 1,6 W/kg in media su un grammo di tessuto. Il valore SAR più alto per questo modello di dispositivo indossato sul corpo è **0,347 W/Kg**.

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle RF, è necessario mantenere una distanza di separazione minima di 5 mm tra il corpo dell'utente e il telefono, inclusa l'antenna. Clip da cintura, fodere e accessori simili di terze parti utilizzati da questo dispositivo non devono contenere componenti metallici. Gli accessori indossati sul corpo che non soddisfano questi requisiti potrebbero non essere conformi ai requisiti di esposizione alle RF e dovrebbero essere evitati. Utilizzare solo l'antenna in dotazione o approvata.

Dichiarazione di avvertenza CE

1. Onde evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.



2. Rischio di esplosioni se la batteria è sostituita con una di tipo errato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

3. Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il dispositivo NUU.

4. Non tirare mai il cavo dei caricabatterie per scollegarlo dalla presa di corrente. Tirare il caricabatterie.

5. Utilizzare il dispositivo NUU in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).

6. Portare questo dispositivo ad almeno 5 mm di distanza dal corpo per garantire che i livelli di esposizione alle RF rimangano bassi o inferiori ai livelli testati.

7. Adattatore CA

Adattatore (1) – Tipo A:

N. modello: HJ-0501000E1-US

Entrata: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,15A

Uscita: 5,0Vdc, 1,0A

Produttore: SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Adattatore (2) – Tipo C:

N. modello: HJ-0501000B3-EU

Entrata: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,15A

Uscita: 5,0Vdc, 1,0A

Produttore: SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Adattatore (3) – Tipo G:

N. modello: HJ-0501000V1-UK

Entrata: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,15A

Uscita: 5,0Vdc, 1,0A

Produttore: SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Sun Cupid Technology (HK) Ltd (16/F, CEO Tower, 77 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Hong Kong) dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Ai sensi dell'articolo 10(2), della Direttiva 2014/53/UE, il dispositivo può essere utilizzato in Europa senza restrizioni.

Potenza massima:

- BT: 4,87 dBm
- BLE: 1,38 dBm

- Wi-Fi 2,4G: 13,8 dBm
- Wi-Fi 5,2G: 6,06 dBm
- Wi-Fi 5,8G: 2,42 dBm

Frequenza Tx:

Wi-Fi:

- 2412MHz-2472MHz
- 5180MHz-5240MHz
- 5725MHz-5875MHz

Bluetooth/BLE:

- 2402MHz-2480MHz

Frequenza Rx:

Wi-Fi:

- 2412MHz-2472MHz
- 5180MHz-5240MHz
- 5725MHz-5875MHz

Bluetooth/BLE:

- 2402MHz-2480MHz

GPS:

- 1575,42MHz

NFC:

- 13,56 MHz

Restrizioni nella banda 5GHz:

Secondo l'articolo 10 (10) della Direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio mostra che questa apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni quando immessa sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Regno Unito (UK), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI). La funzione WLAN per questo dispositivo è limitata all'uso in interni solo quando si opera nella gamma di frequenza da 5180 a 5240 MHz.



ES	LU	RO	CZ	FR
PL	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	UK	TR	NO
CH	IS	LI		

Domande? Ti diamo una mano. Siamo qui per supportarti.

Stati Uniti e Canada:

Sito web: us.nuumobile.com/a5x





Email: support@nuumobile.com

Regno Unito ed Europa:






Sito web: us.nuumobile.com/a5x

Email: support@nuumobile.com






Batteria

	Non mettere direttamente la batteria nel fuoco
	Batteria ricaricabile agli ioni di litio e può essere utilizzata ripetutamente
	Marchio CE
	Non gettare direttamente nella spazzatura

Caricabatterie USA

	Il caricabatterie è testato e approvato FCC
	Il caricabatterie è testato e approvato UL
	Efficienza energetica di "VI" grado
	Solo per uso interno.
	Doppio isolamento

Caricabatterie Regno Unito / UE

	Marchio CE
	Efficienza energetica di "VI" grado
	Solo per uso interno.
	Doppio isolamento
	Quando l'utente finale desidera smaltire il prodotto, deve essere inviato a strutture di raccolta differenziata per il recupero e il riciclo. Separando questo prodotto dagli altri rifiuti di tipo domestico, si ridurrà il volume dei rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e si conserveranno le risorse naturali

Prodotto in Cina



